

Montageanleitung für Fensterfolien

Wir empfehlen die Verarbeitung mit mind. 2 Personen durchzuführen.

1. gründliche Reinigung der Fensterscheibe

Reinigen Sie die zu verklebende Scheibe gründlich mit einem handelsüblichen Glasreiniger. Entfernen Sie alle klebenden Partikel, z.B. Farbreste und sonstigen Verschmutzungen sowie Silikonreste. Verwenden Sie hierfür z.B. einen Glasschaber. Es dürfen keine Reste auf der Scheibe verbleiben

2. Grobzuschnitt der Folie

Schneiden Sie die Folie grob zu. Achten Sie darauf, die Folie bei der Verarbeitung nicht zu knicken

3. Entfernung der Schutzfolie

Arbeiten Sie hier möglichst zu zweit. Bringen Sie als Hilfsmittel je zwei Klebestreifen auf der Folie und der Rückseite an. Die eine Person sollte die zu verarbeitende Folienseite halten. Die zweite Person zieht mittels Klebestreifen die Trägerfolie ab, möglichst in einem Stück.

4. Einsprühen

Sprühen Sie die Klebeseite und Vorderseite der Folie sowie die Scheibe mit einem Gemisch aus Wasser und Sonnenschutz-Montagekonzentrat ein. Die Verwendung von Spülmittel wird hier abgeraten

5. Verklebung

Legen Sie die Folie mittig auf die Fensterscheibe, sie sollte gut hin- und her gleiten. Drücken Sie das Wasser von der Mitte nach rechts und links gleichmäßig raus bis sich kein Restwasser mehr unter der Folie befindet.

Schneiden Sie die überstehenden Ränder mittels einem scharfen Cuttermesser zu. Wischen Sie die Folie und die Kanten mit einem weichen Tuch ab und rakeln sie gegebenenfalls die Kanten noch einmal nach.

6. Trocknung

Die Folie sollte ca. 2 Tage ohne Berührung trocknen. Eine Fensterreinigung sollte erst nach 6-8 Wochen stattfinden. Bitte benutzen Sie dazu keine harten Gegenstände, wie Bürsten oder Klingen.

Bitte beachten Sie, dass Sonnenschutzfolien immer die komplette Scheibe bedecken müssen, da bei Teilbeklebungen Glasbruch droht. Die Aussentemperatur sollte bei der Verklebung über 10°C liegen. Es ist zu empfehlen, die Aussenkanten nach dem Trocknen mit Silikon zu versiegeln, sofern sie aussen verklebt wurden.